

DVB-T2/T/C, ISDB-T/ASI/IP USB便携式码流分析录制盒

- 便携式RF信号分析和监测
- ASI输入, IP输入
- USB接口, 无需外接电源

技术特点

- 便携式RF分析和监测仪, 支持有地面信号DVB-T2/T, ISDB-T和有线信号DVB-C2/C
- 支持UHF/VHF频段和有线频率42MHz to 1002MHz
- ASI码流输入分析
- DVB-T2支持所有模式, 包括SPLP, MPLP, SISO, MISO
- 可直接采集完整的TS码流, 并存储于本地硬盘
- 结实便携式盒子, 不需要额外电源, 直接从USB取电
- RF输入电平范围: -30~+50dBmV
- 备选软件: RFXpert, 测试射频; StreamXpert, 分析码流
- 可以编程保留全球各地的频道表



RFXpert 测量软件

- RF 电平, MER, EVM
- BER: 前/后 FEC, SER, Errored Seconds
- 星座图, 眼图
- 单频道, 邻频及整体显示频谱

技术规格

参数		值
RF	接口	75 欧姆 “F” 母头
	频率范围	42...1002 兆赫兹
	带宽	1.7/5/6/7/8 兆赫兹
	电平测量范围	-30... +50 dBmV
	输入回波损耗	8dB
	电平精度, 分辨率	±2 dB
	MER 范围	15 ... 38 dB
ASI	接口	75 欧姆 BNC 头
	标准	EN50083-9
	波特率	0 .. 100Mit/s
毫米尺寸 (长×宽×高)		180 x 107 x 36
重量		< 500 克

关联产品

类型	描述
DTC-320	码流分析软件 (StreamXpert)
DTC-340	射频分析软件 (RFXpert)

德克泰可

DekTec China

深圳(总部): 福田区竹子林五路达濠大厦 A410, Tel: 0755-83713400~02, Fax: 0755-8371 3403
 北京: 朝阳区北四环东路 115 号三空间 5 号楼 306, Tel: 010-5721 1511, Fax: 010-6482 2961
 上海: 徐汇区钦江路 123 号 401 室, Tel: 021-5426 5206, Fax: 021-5426 5207
 香港: 香港九龍旺角花園街 2-16 號好景商業中心 29 樓 2914C 室
 Tel: +852-6913 2064, Fax: +852-2319 5168

Email: sales-sz@dtvcore.com; sales-bj@dtvcore.com; sales-sh@dtvcore.com;
sales@dtvcore.com

Web: www.dtvcore.com